하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼

필요 공구

전동 드릴, 마스킹 테이프, 배선 용 철선, 절연 테이프, PH2 전동 팁, T20 Torx 팁, T10 Torx, 3.5mm 드릴팁, 12mm 홀커터, 홀 커터 23mm, 케이블 타이, 전동 십자 비트 M3.5, 롱노우즈플라이어, 핀셋 플라스틱 리무버, 10 pi 드릴 비트, 니퍼, 난연 스펀지, 12,14,22pi 라쳇 드라이버, 가이드지

주의

장착 전 차량 주요 부위에 보호 테이프를 부착하여 스크래치로부터 차량을 보호한다.

차량 내 마감재 및 구성품(오디오, 공조기 등)을 탈거할 시에는 반드시 플라스틱 리무버를 사용하며 스크래치에 주의한다.

장착 매뉴얼의 탈거 및 조립 순서를 반드시 준수한다.

장착 완료 후, 부품의 조립 상태 및 내비게이션(GPS, DMB, 트립 등) 상태를 점검하고 체크 리스트를 작성한다.

맵(지도) 및 펌웨어를 최신버전으로 업그레이드 후 차량을 출고한다.

규정 토크♡

배터리 (-) 단자 너트

8 N.m

참조

다음의 공정으로 작업한다.

- 1. 차량입고(인수)
- 2. 차량검사
- 3. 장착매뉴얼 및 체크시트 준비
- 4. 치공구 확인
- 5. 장착 제품 확인
- 6. 장착 작업 전 주의사항
- 7. 장착 작업 전 실시 사항
- 8. V8 내비게이션 유닛 장착
- 9. 마감재 및 손상부위 확인
- 10. 체크 리스트 작성
- 11. 차량 출고(인계)

주의

작업 중 이상 발생시 현장 관리자에게 바로 보고한 후, 지시를 기다린다.

정지 → 보고 → 대기

목차

- 1. 구성품 확인
- 2. 차량 배선도
- 3. 설치 준비 작업
- 4. V8 내비게이션 설치 준비 및 설치
 - 1) 센터 디스플레이 탈거
 - 가) 좌측 사이드 데코 커버 탈거
 - 나) 우측 사이드 데코 커버 탈거
 - 다) 센터 콘솔 판넬 탈거
 - 라) 센터 트림 판넬 탈거
 - 2) 센터 디스플레이 분해 및 부품 분리 (별도메뉴얼)
 - 3) 분해한 부품과 V8 내비게이션 결합 (별도메뉴얼)
 - 4) 스피커 그릴 탈거 및 스피커 설치
 - 5) USB 하네스 배선 및 고정
 - 6) 샤크 안테나 설치
 - 7) 후방카메라 설치 (별도메뉴얼)
 - 8) 후방카메라 및 샤크 안테나 배선
 - 9) 메인 케이블 연결 및 최종 조립
- 5. 체크 리스트 작성

V8 내비게이션 장착

- 1. 구성품 확인
- V8 내비게이션 유닛



및 메인 하네스



■ 후방 카메라 (별매품)



■ 샤크 안테나 (별매품)



■ 스피커



■ USB 16GB(MAP)



❏ 유니파이어



■ 타이 마운트




ᄀ 매뉴얼



□ USB 하네스




□ 가이드지(USB 하네스 설치용)






2. 차량 배선도



3. 설치 준비 작업

1) 배터리 단자 분리



- 배터리(-)단자 마운팅 너트(1)를 느슨하게 한다.
- 배터리(-)단자를 분리한다.

2) 차량 보호 커버 설치



■ 언더 커버를 설치한다.



■ 핸들 커버를 설치한다.

하제엠텍

AXS

V8 내비게이션 설치 매뉴얼

- 4. V8 내비게이션 설치 준비 및 설치
 - 센터 디스플레이 탈거
 가) 좌측 사이드 데코 커버 탈거



- 내장재 스크래치 방지를 위해 마스킹테이프를 부착 후 작업 한다.
- 사이드 데코 아래부분의 결합부위에플라스틱 리무버를 사용하여 분리한다.



□ 사이드 데코 아래쪽 Torx 20 볼트를 분리 한다 (2개소)



■ 사이드 데코 상단 안쪽 Torx 20 볼트를 분리 한다. (1개소)



과 사이드 데코를 리무버를 사용하여 탈거 한다.나) 우측 사이드 데코 커버 탈거



□ 마스킹 테이프를 부착 후 사이드 데코 아래 결합부위에 플라스틱 리무버를 삽입하여 좌측과 동일 하게 작업 후 분리한다.



과 사이드 데코 아래쪽 Torx 20 볼트를 분리 한다.(2개소)

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼



과 사이드 데코 상단 안쪽 Torx 20 볼트를 분리 한다. (1개소)




■ 사이드 데코를 리무버를 사용하여 탈거 한다.

다) 센터 콘솔 판넬 탈거



■ 기어 샤프트 커버를 아래로 내린다.



□ 샤프트에 로킹되어 있는 클립을 분리 한다.



□ 기어 레버 손잡이를 탈거 한다.



■ 센터 콘솔 판넬을 뒤쪽부터 손으로 분리하여 탈거 한다.



■ 센터 콘솔 판넬 연결 커넥터를 분리 한다.



■ 사이드 데코 커버를 탈거 한다.

주의

커넥터 분리 후 재 조립시 반드시 커넥터가 "딸깍" 소리가 날때까지 체결한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼

라) 센터 트림 판넬 탈거



센터페시아 시거잭 커버를 손으로 당겨 분리 한다.



■ 시거잭과 연결된 커넥터를 분리 한다.

주의

커넥터 분리 후 재 조립시 반드시 커넥터가 "딸깍" 소리가 날때까지 체결한다.



■ 센터페시아 아래쪽 표시볼트를 Torx 20 볼트를 분리 한다. (2개소)






■ 센터페시아 하단 커버를 플라스틱 리무버를 이용하여 벌린 후 분리 한다.



■ 표시의 Torx 20을 이용하여 볼트를 분리 한다. (1개소)





■ 센터 트림 하단부터 손으로 분리 한다.





센터페시아 인스트 판넬을 좌/우측 로킹부를 리무버로 누른 후 손으로 당겨서 탈거 후 연결 커넥터를 분리 한다.



□ 센터 프런트 패널 하단 표시볼트를 Torx20을 이용하여 분리 한다. (2개소)



■ 스피커 그릴을 탈거 한다.





■ 센터 프런트 패널 상단 표시볼트를 Torx20을 이용하여 분리 후 탈거한다. (2개소)



센터 디스플레이를 손으로 당겨서 분리 후 커넥터를 분리한다.



■ 센터 프런트 패널 연결 커넥터를 분리 후 탈거 한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼

- 2) 센터 디스플레이 분해 및 부품 분리 (별도 설치 매뉴얼 참고)
- 3) 분해한 부품과 V8 네비게이션 결합 (별도 설치 매뉴얼 참고)
- 4) 스피커 그릴 탈거 및 스피커 설치




■ 플라스틱 리무버를 이용 하여 스피커 그릴을탈거 한 후 스피커를 설치 한다.

5) USB 하네스 배선 및 고정





□ 글로브 박스 오른쪽 커버를 리무버로 탈거 후 연결된 커넥터를 분리 한다.



■ Torx 20 볼트를 분리 한다. (1개소)



■ 글로브 박스 상단 Torx 20 볼트를 분리 한다.(3개소)





■ 글로브 박스 커버를 탈거 한다.

하제엠텍

AXS


V8 내비게이션 설치 매뉴얼



□ 글로브 박스 커버 하단 좌/우측 Torx20 를 이용하여 볼트를 분리 한다. (2 개소)



□ 글로브 박스 커버 상단 좌/우측 Torx20 를 이용하여 볼트를 분리 한다. (2 개소)



■ 글로브 박스 램프 커넥터를 분리 한다.



□ 글로브 박스 하단 풋 램프 커넥터를 분리 한다.






□ 글로브 박스 상단에 사진과 같이 가이드지 기준으로 홀 가공 위치를 펀칭 한 후, 3.5mm 드릴 작업, 12mm 홀 커터 작업 한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼



■ 12mm 홀에 USB 하네스를 삽입 한다.



■ USB 를 M4 태핑 볼트 2개로 고정 한다.

주의

□ 후방,샤크 안테나 배선 작업을 완료 후 분해 역순으로 글로브 박스 작업을 마무리 한다.

6) 샤크 안테나 설치






□ 렌치를 이용 하여 표기된 좌/우 측 'C필러' 볼트를 분리 한다.






(-)드라이버를 이용 하여 'C필러'에 있는 뒷 좌석 안전벨트 커버를 분리, 14p렌치를 이용 하여 볼트를 분리 한다.




□ 상단 볼트 분리 후 하단 'C필러' 커버를 탈거 한다(우측)




□ 좌측 'C필러'도 우측과 동일 하게 탈거 후 표기 된 트렁크 램프를 분리 한다.



□ (-) 드라이버를 이용 하여 표기된 뒷 좌석 안전 손잡이 커버를 탈거 한다. 좌/우 동일



□ (-) 드라이버를 이용 하여 누르면 안전 손잡이가 분리 된다. 좌/우 동일



■ 트렁크를 열고 리무버를 이용하여 트렁크 커버의 후크를 분리한다.



□ 헤드라이닝을 전체적으로 아래로 내리고, 표시된 부분에 24p 렌치를 이용하여 안테나 너트를 분리 한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼






□ 샤크 안테나 설치 후 표기 된 위치로 배선을 정리 한다.



□ 샤크안테나 커넥터를 체결하고, 유니파이어를 설치한다.

7) 후방 카메라 설치(별도 설치 매뉴얼 참고)









■ 트렁크 케이블 커버 탈거 후 후방 카메라 전원 배선을 배선용 철선을 이용 하여 표기된 트렁크 안쪽 구멍에서부터 트렁크 도어 램프 등까지 배선 한다.



배선용 철선을 이용하여 표기된 위치로 전원 선을 극성 확인 후 절연, 난연 스폰지를 도포 한다.


주의

후방카메라 배선 작업 시 여유 있게 작업 해야한다. 기능 작동 불량 문제 원인이 될 수 있다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼



1번 후방카메라 배선/2번 샤크안테나 배선도

- ▶ 차량 안쪽으로 인입된 후방카메라 케이블 및 샤크 안테나 케이블 배선을 차량의 오른쪽 뒷좌석 및 조수석 도어 바닥 트림을 리무버로 분리한 후 트림 내부에 넣고 조수석 바닥 앞쪽까지 배선한다
- 조수석 바닥 마감재 안으로 샤크안테나, 후방카메라 배선 작업한 후 샤크안테나 배선을 '센터디스플레이' 위치까지 뺀 후 작업을 마무리 한다.

9) 메인 케이블 연결 및 최종 조립



■ 센터페시아 하단부 표기 된 위치에 메인 하네스 32핀 컨넥터를 연결한다.








■ 표기 된 TH12 커넥터를 커팅 후 차량 TH12 커넥터와 메인 하네스 TH12 커넥터를 체결한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼



□ 메인 하네스 32핀 커넥터와 차량용 라디오 32핀 커넥터를 체결한다.





■ V8 유닛에 샤크 안테나 커넥터 및 센터 디스플레이 커넥터를 체결한다.



■ V8 유닛을 장착한 후 미니 하네스 32핀

커넥터 와 메인 하네스 32핀 커넥터를 체결한다.



- 후방카메라 연결 후 분리 되지 않도록 절연 테이프를 이용하여 감아준다.
- 체결이 완료된 하네스에 난연 스펀지를 도포하여 배선 간섭이 없도록 정리한다.



■ 조립은 분해의 역순으로 작업 완료한다.

주의

- 장착이 완료되면 체크리스트를 작성한다.
- □ 장착이 완료된 후에는 제품 박스에 동봉된 비닐에 분해한 부품들을 모두 담아서 봉인하여 고객에게 출고(인계)할 수 있도록 한다.

하제엠텍



V8 내비게이션 설치 매뉴얼

출고 체크 리스트				
품명			검사 일자	
1. 차량 제품 장착 검사 항목			종 합 판 정	
항 목	□ 좌우 사이드 데코 장착 확인 □ 좌우 트림 로워 패널 장착 □ 센터 디스플레이 장착 확인 □ 샤크 안테나 장착 확인 □ 후방카메라 장착 확인 □ 스피커 장착 확인 □ 모든 배선 마감 처리 확인	확인	I 트림 패널 장착 확인 I 안테나 배선 마감처리 확인 I라 배선 마감처리 확인 I래치 확인	
2. 제품 기능검사 항목				
항 목	□ 맵(지도) 및 펌웨어 최신 버전 업그레이드 후 테스트 진행 할 것 □ 부팅확인 □ 맵 실행 □ GPS 수신 확인 □ DMB 실행 □ VIDEO 실행 □ PHOTO 실행 □ 공조 정보 확인 □ AUX 모드 확인 □ 후방 카메라 확인 □ 출고 리스트 작성 할 것			
3. 검사 항목 불 합격 시 - 위 검사 항목에 대한 이상 발생 시 작업 현장 관리자에게 바로 보고 하고 지시를 받을 것 - 보고 후 3원칙을 준수 할 것 - 정지한다, 보고한다, 기다린다 4. 특이 사항 및 이슈 사항 기입란				